

取扱説明書

(簡易版)

1、基本操作

① ドライブレコーダーの起動

- 1、 SD カードをレコーダー本体のスロットに差し込みます。
- 2、 シガーソケットに付属のシガープラグケーブルを差し込みます。(電源アダプター(別売)給電の場合は、本機「DC5V」に電源ケーブルを差し込みます。内蔵バッテリー給電の場合は、2秒以上「ON/OFF」ボタンを押します。)
- 3、 エンジンをオンすると、自動的に起動し、記録を開始します。(エンジンオン後、約3秒経過してから映像が記録されます。)

② ドライブレコーダーの停止

- 1、 エンジンをオフにします(電源/電池給電の場合は、ON/OFF ボタンを押します)。
- 2、 バックアップ録画 LED が点灯し、安全な終了処理を開始します。(エンジンオフ後もシガーソケットの給電が止まらない車両の場合は、シガーソケットからシガープラグケーブルを抜いてください。)
- 3、 SD カードを取り出す場合は、バックアップ録画 LED が消灯したことを確認してから、SD カードを取り出してください。

ご注意: バックアップ録画 LED が消灯するまでは SD カードを抜かないでください。データの破損や SD カード破損の原因となります。

③ 記録データの閲覧

1、 テレビで閲覧

付属の AV ケーブルでテレビとレコーダーを繋ぐ -> ON/OFF (電源を入れる) -> MODE (プレビュー) -> REC/PLAY (動画検索) -> TIME (動画選択) -> REC/PLAY (再生/一時停止) -> ON/OFF (電源を切る)

2、 パソコンで閲覧

SD カードを取り出してから、パソコンで Windows Media Player などの動画再生ソフトを用いてデータを再生します。

ご注意: 容量の大きな記録データはパソコンにコピーしてから閲覧してください。約2秒の映像で1つのファイルが作成されます。

II、基本設定の流れ

① 年月日時間設定（例：2011年01月11日 19時29分39秒）

付属の AV ケーブルでテレビとレコーダーを繋ぐ

- ON/OFF（電源を入れる）
- REC/PLAY（録画停止）
- TIME（設定開始）
- REC/PLAY（表示モード [YYYY/MM/DD] 選択）
- TIME（年に移動）
- 2011 に設定（+ [REC/PLAY] / - [MODE]）
- TIME（月に移動）
- 01 に設定
- TIME（日に移動）
- 11 に設定
- TIME（時に移動）
- 19 に設定
- TIME（分に移動）
- 29 に設定
- TIME（秒に移動）
- 39 に設定
- TIME（設定内容保存）