

ドライブレコーダー

Eulux EL-DR-003 シリーズ

取扱説明書

(簡易版)

1、基本操作

① ドライブレコーダーの起動

- 1、 SD カードをレコーダー本体のスロットに差し込みます。
- 2、 シガーソケットに付属のシガープラグケーブルを差し込みます。(内蔵バッテリーや電源アダプター給電の場合は、3 秒以上「ON/OFF」ボタンを押します。)
- 3、 エンジンをオンすると、自動的に起動し、記録を開始します。(エンジンオン後、約 2 秒経過してから映像が記録されます。)

ご注意：付属の USB ケーブルで充電する時、全てのボタンはロックされ操作不可になります。

② ドライブレコーダーの停止

- 1、 エンジンをオフにします。
- 2、 バックアップ録画 LED が点灯し、安全な終了処理を開始します。(エンジンオフ後もシガーソケットの給電が止まらない車両の場合は、シガーソケットからシガープラグケーブルを抜いてください。)
- 3、 SD カードを取り出す場合は、バックアップ録画 LED が消灯したことを確認してから、SD カードを取り出してください。

ご注意：バックアップ録画 LED が消灯するまでは SD カードを抜かないでください。データの破損や SD カード破損の原因となります。

③ 記録データの閲覧

1、 搭載モニターで閲覧

ON/OFF (電源を入れる) -> MODE (1 回=静止画再生モード 2 回=動画再生モード)
-> DOWN/UP (静止画・動画選択) -> REC/SNAP (再生/一時停止) -> ON/OFF (電源を切る)

2、 パソコンで閲覧

SD カードを取り出してから、パソコンで Windows Media Player などの動画再生ソフトを用いてデータを再生します。

ご注意：容量の大きな記録データはパソコンにコピーしてから閲覧してください。設定によって約 2 分/5 分/15 分の映像で 1 つのファイルが作成されます。

II、基本設定の流れ

① 動画サイズ (Size) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> [Size] -> REC/SNAP -> [VGA / D1 / SXGA]
-> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

② 画面時刻 (Time Stamp) 設定

ON/OFF -> MENU (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [Time Stamp] -> REC/SNAP -> [Off / Date Only / Date&Time] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

③ 録画動体検出 (Motion Detect) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [MotionDetect] -> REC/SNAP -> [OFF / ON] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

④ 音声録音 (Audio Record) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [AudioRecord] -> REC/SNAP -> [OFF / ON] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑤ 連続録画時間 (Record Time) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [Record Time] -> REC/SNAP -> [2Min. / 5Min. / 15Min.] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑥ SD カードフォーマット (Format)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> [Format] -> REC/SNAP -> [Cancel/Execute] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑦ 操作メニュー言語 (Language) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [Language] -> REC/SNAP -> [English / 繁体中文 / 簡体中文 / 日本語 / ロシア語] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑧ システムリセット (Sys. Reset)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [Sys. Reset] -> REC/SNAP [Cancel / Execute] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑨ ライト周波数 (Light Freq.) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [Light Freq.] -> REC/SNAP -> [50Hz / 60Hz] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑩ 年月日時間 (Date Input) 設定 (例: 2010 年 10 月 20 日 19 時 29 分 39 秒)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [Date Input] -> REC/SNAP -> [YYYY/MM/DD] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [2010] -> REC/SNAP -> DOWN/UP [10] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [20] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [19] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [29] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [39] -> REC/SNAP -> MODE

更新：2011-02-15