

# 取扱説明書

(簡易版)

## 1、基本操作

### ① ドライブレコーダーの起動

- 1、 microSD カードをレコーダー本体のスロットに差し込みます。
- 2、 シガーソケットに付属のシガープラグケーブルを差し込みます。(内蔵バッテリー給電の場合は、「ON/OFF」ボタンを押します。)
- 3、 エンジンをオンすると、自動的に起動し、記録を開始します。(エンジンオン後、メモリー中のファイルサイズによって約 2-5 秒経過してから映像が記録されます。)

### ② ドライブレコーダーの停止

- 1、 エンジンをオフにします。
- 2、 バックアップ録画 LED が点灯し、安全な終了処理を開始します。約 2 分後レコーダーは停止。(エンジンオフ後もシガーソケットの給電が止まらない車両の場合は、シガーソケットからシガープラグケーブルを抜いてください。)
- 3、 SD カードを取り出す場合は、バックアップ録画 LED が消灯したことを確認してから、SD カードを取り出してください。

**ご注意: バックアップ録画 LED が消灯するまでは SD カードを抜かないでください。データの破損や SD カード破損の原因となります。**

### ③ 記録データの閲覧

#### 1、 搭載モニターで閲覧

ON/OFF (電源を入れる) -> 3 秒以上「再生ボタン」を押し続き (再生モードになり) -> 撮影ボタン/録画ボタンを押す (動画・静止画内容選択) -> 再生ボタンを押す (再生/一時停止) -> ON/OFF (電源を切る)

#### 2、 パソコンで閲覧

microSD カードを取り出してから、パソコンで Windows Media Player などの動画再生ソフトを用いてデータを再生します。

**ご注意: 容量の大きな記録データはパソコンにコピーしてから閲覧してください。約 2 分の映像で 1 つのファイルが作成されます。**

#### ④ 静止画撮影

ON/OFF（電源を入れる） -> 「撮影ボタン」を押す（デジカメモードになり） -> 撮影ボタンを押す（撮影・保存） -> ON/OFF（電源を切る）

#### ⑤ 動画撮影（昼モード）

ON/OFF（電源を入れる） -> 録画ボタンを押す（録画開始） -> 録画ボタンを押す（一時停止） -> ON/OFF（電源を切る）

#### ⑥ 動画撮影（モニター省電力モード）

ON/OFF（電源を入れる） -> 録画ボタンを押す（録画開始） -> カメラボタンを3秒以上押し続き（モニターオフ） -> カメラボタンを3秒以上押し続き（モニターオン） -> 録画ボタンを押す（一時停止） -> ON/OFF（電源を切る）

#### ⑦ 動画撮影（赤外線補助照明モード）

ON/OFF（電源を入れる） -> 3秒以上「録画ボタン」を押し続き（夜間モードアイコン表示され） -> 録画ボタンを押す（録画開始） -> 録画ボタンを押す（一時停止） -> ON/OFF（電源を切る）

## II、基本設定

### ① 動画解像度設定

HD=1280x720

VGA=720x480

### ② 日付・時刻設定

1、 microSD カードをパソコンのスロット（カードリーダー）に差し込み

2、 SD カードのディレクトリに、time.txt ファイルを作成。

ファイル time.txt の内容は下記ステップ④を実行する時の日時だけで、格式は必ず下記のように「YYYY.MM.DD H:M:S」。

例えばステップ④の目安時点は 2011 年 5 月 28 日 22 時 55 分の場合は

「2011.05.28 22:55:00」を入力。

3、 SD カードをドラレコ本体に差し込み

4、 ドラレコ電源入れ。

日時設定完成。

### ③ 本機リセット（Reset）

「RESET」ボタンを押す