

ドライブレコーダー

Eulux EL-DR-186 シリーズ

取扱説明書

(簡易版)

1、基本操作

① ドライブレコーダーの起動

- 1、 SD カードをレコーダー本体のスロットに差し込みます。
- 2、 シガーソケットに付属のシガープラグケーブルを差し込みます。(内蔵バッテリーや電源アダプター給電の場合は、3 秒以上「ON/OFF」ボタンを押します。)
- 3、 エンジンをオンすると、自動的に起動し、記録を開始します。(エンジンオン後、SD カード保存内容により約 1-5 秒経過してから映像が記録されます。)

ご注意：付属の USB ケーブルで充電する時、全てのボタンはロックされ、操作不可になります。

② ドライブレコーダーの停止

- 1、 エンジンをオフにします。
- 2、 バックアップ録画 LED が点灯し、安全な終了処理を開始します。(処理完了まで約 1 秒。)
- 3、 SD カードを取り出す場合は、バックアップ録画 LED が消灯したことを確認してから、SD カードを取り出してください。

ご注意：バックアップ録画 LED が消灯するまでは SD カードを抜かないでください。データの破損や SD カード破損の原因となります。

③ 記録データの閲覧

1、 搭載モニターで閲覧

ON/OFF (電源を入れる) -> MODE (1 回=静止画再生モード、2 回=録画再生モード)
-> DOWN/UP (静止画・動画選択) -> REC/SNAP (再生/一時停止) -> ON/OFF (電源を切る)

2、 パソコンで閲覧

SD カードを取り出してから、パソコンで Windows Media Player などの動画再生ソフトを用いてデータを再生します。

ご注意：容量の大きな記録データはパソコンにコピーしてから閲覧してください。設定によって約 2 分/5 分/10 分の映像で 1 つのファイルが作成されます。

II、基本設定の流れ

① 動画サイズ (Size) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> [画像サイズ・Size] -> REC/SNAP -> [QVGA / VGA / SXGA] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

② 画面時刻 (タイムスタンプ・Time Stamp) 設定

ON/OFF -> MENU (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [日付プリント・Time Stamp] -> REC/SNAP -> [オフ / 日付のみ / 日付時刻] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

③ 録画動体検出 (Motion Detect) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [MotionDetect] -> REC/SNAP -> [オフ・OFF / オン・ON] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

④ 節電 (Auto Power Off) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU -> DOWN -> [オートパワーオフ] -> REC/SNAP -> [1分/3分/5分/オフ] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑤ 録画サイズ・撮像時刻 (Record Time) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 3 回) -> MENU -> DOWN -> [Record Time] -> REC/SNAP -> [2分/5分/10分] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑥ SD カードフォーマット (Format)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> [Format] -> REC/SNAP -> [取消・Cancel/実行・Execute] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑦ 操作メニュー言語 (Language) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [表示言語・Language] -> REC/SNAP -> [繁体中文 / 簡体中文 / 日本語 / ロシア語] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑧ 初期設定に戻す (Sys. Reset)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [初期設定に戻す] -> REC/SNAP [取消し・Cancel / 実行・Execute] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑨ ライト周波数 (Light Freq.) 設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [電源周波数設定・Light Freq.] -> REC/SNAP -> [50Hz / 60Hz] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑩ 年月日時間 (Date Input) 設定 (例: 2011 年 3 月 13 日 15 時 25 分 35 秒)

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [日付設定・Date Input] -> [オフ/設定] -> DOWN -> [設定] -> REC/SNAP -> [YYYY/MM/DD] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [2011] -> REC/SNAP -> DOWN/UP [03] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [13] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [15] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [25] -> REC/SNAP -> DOWN/UP -> [35] -> REC/SNAP -> MODE

⑪ テレビ再生格式設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [ビデオモード設定] ->

REC/SNAP [NTSC・国内格式 / PAL・海外格式] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

⑫ 機能設定

ON/OFF -> MODE (連続 1-3 回) -> MENU (2 回) -> DOWN -> [USB] -> REC/SNAP
[PC カメラ・Camera / パソコン接続・PC Connect] -> DOWN/UP -> REC/SNAP -> MODE

www.eulux.com

更新：2011-03-01